

# 广东塑胶pvc地板需要多少钱

生成日期: 2025-10-09

PVC地板该如何铺设? 1、铺设地面必须平整，干净□2□PVC塑胶运动地板在铺设之前，必须提前展开平铺在铺设地面24运动地板时以上，且现场温度不应低于15℃。地板还原后，切割时两端应多留5cm□粘贴前，将展开的地板反向卷起约一半，然后刮胶铺设一从中间开始一胶水用带齿的刮刀进行施工。3、按地板的编号顺序排好，对齐合并，注意铺装过程中要对齐场地线。4、沿合缝处翻开相邻的两片地板，将厂家配套的专门连接带放在合缝处下侧，在连接带表面刷胶，先把其中一张板粘住一半连接带，然后将另一半粘在剩余的连接带上，将缝隙靠紧即可。5、建议使用对人体无害的水溶性胶水进行施工。地板粘贴时用软木块从中间向两端挤压地板表面使之平整不留气泡，很彻底滚压平整。6、待地板铺粘后后进行开槽、焊接，焊接后要把焊线铲平□PVC地板的耐磨性更佳。广东塑胶pvc地板需要多少钱

PVC地板的销售趋势是怎样的?理由一，切勿出现毛躁现象。据了解，许多板材在实际切割过程中会出现毛躁现象，这在一定程度上可能对具体的使用场景有一些影响。但PVC地板在裁剪过程中则完全不会出现毛躁现象，所以可以完全根据使用场景的具体要求裁剪成任何尺寸。理由二，具有其它板材所不能比拟的化学稳定性。因为PVC地板在生产过程中需要采用PVC树脂材料，经与稳定剂等其它辅料结合后挤出。因此PVC地板的表面光洁、平整程度要远高于市面上其它普通板材，不单如此，这种板材的化学稳定性如绝缘防火、耐腐蚀等性能也是其它板材无法比拟的。理由三，使用寿命比普通板长。无论哪一种地板的使用寿命都有一定的年限，聚氯乙烯地板也同样具有寿命。当前市场上现有的PVC地板颜色和型号为使用者提供了较强的选择，受生产工艺水平的影响□PVC地板具有许多其它板材所不具备的优良功能和特性，其中使用寿命长就是那些普通板材无法做到的。广东塑胶pvc地板需要多少钱PVC地板其维护次数远远低于其他地板。

影响PVC地板使用寿命的因素有哪些?铺装加工工艺：许多顾客不高度重视施工的品质，实际上许多店家和施工队一样不高度重视，简易一铺应对公务。俗话说得好三分商品七分施工□PVC塑胶地板铺装完以后总体实际效果怎样，重要就取决于施工的品质，施工之中的自流平施工也很重要，许多家居装修顾客一听闻自流平也要收费标准，都不愿意开展自流平地面找平，规定立即在原路面下铺，也是有许多店家为节约施工花费，不给予自流平地面找平。自流平的施工务必严苛依照施工加工工艺来做，不然PVC塑胶地板铺装完后就非常容易出现凸凹不平的实际效果；中后期维护保养□PVC塑胶地板假如按时抛光打蜡维护保养，不但能维持明亮，还能够减缓地板的脆化，进而提高使用寿命。

医用的PVC地板应该怎么保养?(一)初次保养□1.PVC地板施工完毕48小时后，对地板进行清扫吸尘，有污染的地方可用中性清洗剂稀释后用抹布进行擦洗(稀释剂的稀释量请与厂家或我们联系)2.清理地面污水，在地板未干之前用干净的抹布擦干净污水。3.待地板干燥后，用打蜡专门蜡拖进行打蜡，蜡水涂抹要均匀，待一遍完全干燥后再涂二遍。(二)日常保养：1.为避免带有沙粒的鞋底擦伤PVC地板，建议在大门的进出口处铺设防尘地毯，阻止鞋底的沙粒带入。2.及时清理地板表面的沙粒、坚硬杂物，用较干的湿布擦洗污迹。3.对难以清理的污处，可试用PVC地板专门清洗剂涂于地板表面，等待几分钟后用较柔软的塑料刷子清洗，对地板蜡磨损的地方应及时补涂。4.用清洗剂也不能去除的地方，应去除旧的地板蜡，重新涂上新的地板蜡□pvc塑胶地板粘贴要牢固，不翘边、不脱胶而且无溢胶现象。

PVC地板花色非常丰富，可以模仿地毯纹、石材纹、木地板纹等，纹路逼真美观，色彩丰富绚丽□PVC地板

质地较软所以弹性很好，在重物的冲击下有着良好的弹性恢复，卷材地板质地柔软弹性更佳，其脚感舒适被称之为“地材软黄金”，同时PVC地板具有很强的抗冲击性，对于重物冲击破坏有很强的弹性恢复，不会造成损坏。优异的PVC地板能很大限度的降低地面对人体的伤害，并可以分散对足部的冲击。PVC地板还有防滑性，而且与普通的地面材料相比，PVC地板在粘水的情况下脚感更涩，不容易滑倒，即越遇水越涩。PVC地板的保养非常方便，地面脏了用拖布擦拭即可。如果想保持地板持久光亮的效果，只需定期打蜡维护即可，其维护次数远远低于其他地板。PVC地板是当今世界上非常流行的一种新型轻体地面装饰材料，也称为“轻体地材”。广东塑胶pvc地板需要多少钱

PVC地板在生产过程中需要采用PVC树脂材料，经与稳定剂等其它辅料结合后挤出。广东塑胶pvc地板需要多少钱

PVC地板上施工过的胶水痕迹如何修复?1. 清理PVC地板接缝上多余的胶水：如果您必须在几小时或几天内停止使用PVC地板，请从底层地板上清理多余的粘合剂。很好的方法是拿一个带直边的木板，并用它压平地板上多余的胶水。这在已经铺设的地板的边缘区域中尤其重要。否则，第二天必须用刮刀仔细地刮掉粘合剂。2. 清理PVC地板表面的新鲜胶水：很好在新鲜时除去胶水。如果您自己安装板，这是一个简单的任务。只需拿一块干布或新海绵擦拭一下，使其稍湿即可。清洁胶所在的PVC表面。如果有许多胶水，您可能需要将胶水推到塑料卡上并抬起，然后再用布擦拭地板。3. 去除PVC地板表面的干胶：如果您没有机会在胶水变干之前就将其除去，那么您将不得不更加努力地去除胶水的痕迹。如果有干胶，请用手将其清理，注意不要损坏地板，然后用湿棉布擦拭，使地板和胶粘剂尽可能保持湿润。广东塑胶pvc地板需要多少钱